




PUNKKA? DET GREJAR DU ENKELT!



DET HÄR BEHÖVER DU:



1 KRÄNG AV DÄCKET FÖRSIKTIGT OCH TA UT SLANGEN.



3 RINGA IN HÅLET MED EN KRITA FÖR ATT INTE TAPPA BORT DET.



4 RUGGA UPP YTAN PÅ OCH RUNT HÅLET MED ETT SANDPAPPER.

2 OM HÅLET ÄR SVÅRT ATT HITTA, FYLL SLANGEN MED LUFT OCH SÄNK NER I ETT VATTENBAD. DÄR DET BUBBLAR FINNS HÅLET!



5 SÄTT PÅ EN LAGNINGSLAPP OCH TRYCK FAST ORDENTLIGT.



6 FÖR TILLBACA VENTILEN I FÄLGEN. PUMPA UPP SLANGEN EN ANING SÅ GÅR DET LÄTT ATT STOPPA TILLBACA DEN I DÄCKET.



PÅ MED HJÄLMEN OCH CYKLA VIDARE!